



acpedals

CELESTIAL


RATE - Controla la velocidad de la modulación.

DEPTH - Controla la profundidad de la modulación.

BLEND - Controla el nivel de mezcla entre las señales sin y con modulación. La perilla a la mitad es la posición de stock (Chorus).

WAVE - Permite seleccionar el tipo de onda para el LFO. Arriba para senoidal y abajo para triangular.

Tipo de efecto: Chorus
Alimentación: 9VDC Centro
Negativo, 20mA
Entrada Mono, Salida Mono



VOICE - Este switch permite seleccionar tres distintos estilos de Chorus.

Switch arriba, es el Chorus clásico, el sonido estándar.

Al centro se tiene un sonido con un rango de desafinación más profundo.

Abajo es más ligero y seco, tiene un sonido tipo flanger.

El LED central pulsa al ritmo de la modulación.