


SILVERFISH OVERDRIVE



Tipo de efecto: Overdrive

Alimentación: 9VDC Centro Negativo, 25mA

Entrada Mono, Salida Mono

CONTROLES

- 1 **VOL** - Controla el nivel de volumen
- 2 **DRIVE** - Nivel de overdrive
- 3 **Bright** - Recorte de agudos
Switch arriba para menos agudos
- 4 **TONE** - Controla el tono, más agudos
hacia la derecha
- 5 **FOOTSWITCH** - Enciende el efecto